

## Buffalo社製無線LANルータ設定変更方法

### 【設定変更項目】

「IPアドレス取得方法」を「インターネット@スタートを行う」から「**DHCPサーバからIPアドレスを自動取得**」に変更します。

Buffalo社製無線LANルータは機種により設定方法が異なります。

詳細は無線LANルータ取扱説明書をご確認いただくか、メーカーWEBページを参照ください。

### 【設定変更手順】

※本事例は機種名が「WSR」「WXR」から始まる機種の一例です。お使いの機種によりスイッチや設定方法が異なります。ご不明な場合は取扱説明書をご確認いただくか、メーカーまでお問合せ下さい。

1. 無線親機の背面にあるROUTERスイッチを「ROUTER」、「AUTO」スイッチを「MANUAL」に設定します。
2. Google Chrome等のWEBブラウザを起動し、アドレスバーに「192.168.11.1」のように入力します。入力後、「Enter」キーを押して下さい。
3. 「ユーザー名」「パスワード」を入力します。  
※Wi-Fi接続用SSID、暗号化キーとは異なります。  
※無線LANルータ本体、セットアップカード、取扱説明書のいずれかに記載されている「ユーザー名」「パスワード」をご入力ください。ご不明な場合は取扱説明書をご確認いただくか、メーカーまでお問合せ下さい。
4. 「Internet/LAN」 - 「Internet」をクリックし、「IPアドレス取得方法」画面を表示します。
5. 「IPアドレス取得方法」を「インターネット@スタートを行う」から「DHCPサーバからIPアドレスを自動取得」に変更し、「設定」をクリックします。
6. ログアウトし、ブラウザを閉じます。
7. WEBページが正常に表示されることを確認します。

※接続できない場合、無線LANルータの電源を入れ直し、5~10分ほどお待ちください。