

ケーブルテレビでFM放送を聴く方法


1. ケーブルテレビのFM波

長門市ケーブルテレビの信号には以下のラジオ電波が流れています。

81.0 MHz	エフエム山口
83.5 MHz	NHK 山口 FM
84.5 MHz	NHK 第1放送 (AM波を受信してFM波再送信)
86.4 MHz	エフエムKRY
87.8 MHz	FM アクア

2. 受信方法

ケーブルテレビの同軸ケーブルに市販のFM端子を取付け、FM受信機（ラジオ等）に接続することにより、FMラジオ放送を聴くことができます。



▲配線方法

3. 作業手順

テレビに接続してある同軸ケーブルを分配器で分岐します。



▲同軸ケーブル




▲分配器

分配器で分岐させた片方はテレビへ、もう片方には、整合器を接続しラジオへ接続します。




▲整合器



▲ラジオまたはチューナーのアンテナ端子

4. アンテナ端子のないラジオでは

同軸ケーブルの芯線だけをラジオのロッドアンテナに巻き付けて固定すれば受信できます。



▲アンテナ端子がないラジオの場合