

■ TBS チャンネル1 選局方法について

CS 放送を視聴中にリモコンの「6」を押して「スーパー！ドラマ TV」を選局いただいておりましたが、7月1日(水)以降、「TBS チャンネル 1」をご視聴いただくには、以下(1)か(2)のいずれかの方法で選局いただくようお願い申し上げます。

(1) リモコンの「3桁入力」を押して、「TBS チャンネル 1」を選局する

(1)	手順	リモコンの操作	テレビの画面(例)
①	STBリモコンの「CATV」ボタンを押して、CS 放送が視聴できる状態にする。		
②	「3桁入力」を押して、テレビ画面の右上に「---」と表示させる。		
③	「5」→「6」→「5」の順に押す。		
④	「TBS チャンネル 1」が選局できれば完了です。		

(2) リモコンの「6」を押すことで「TBS チャンネル 1」が視聴できるように設定する

(2)	手順	リモコンの操作	テレビの画面(例)
①	STBリモコンの「CATV」ボタンを押して、CS 放送が視聴できる状態にする。		
②	「お好み選局」を押して、テレビに右の画面を表示させる。		
③	カーソルキーの「右 ▶」を押して、「6」の枠を選択する。		
④	「緑」ボタンを押して、「チャンネル一覧」を表示させる。		
⑤	カーソルキーを操作して、チャンネル一覧の中から <b>565 TBS チャンネル 1</b> を選択して、「決定」ボタンを押す。		
⑥	「戻る」を押して、お好み選局の表示を消す。		
⑦	「6」を押して、「TBS チャンネル 1」が選局できれば完了です。		

## ■ TBS チャンネル1 受信方法について

以上の(1)か(2)の手順で「TBS チャンネル 1」を選局されたにもかかわらず、以下の画面が出るなどで視聴できない場合は、**7月1日(水)午前9時以降、「TBS チャンネル 1」を20分以上、そのまま視聴し続けること**で視聴可能になります。既に視聴できる場合は、20分以上の視聴作業は不要です。

